



1. Закрывать плотно дверь
2. Согнуть шаблон на 90 градусов по линии сгиба
3. Приложить шаблон в угол дверной коробки
4. Прижать край шаблона вплотную к дверному полотну
5. Шилом отметить центр овального отверстия

**Чтобы замок легко установился БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫ ПРИ РАЗМЕТКЕ!**